

Návod k montáži štítového kování

Provedení kliky / klika

1. Do již zabudovaného zámku dveří namontujte cylindrickou vložku.
2. Zasuňte čtyřhran do určeného otvoru v zámku dveří a nasadte štítové kování, včetně kliky pokud nejsou součástí štítku.
3. Vystředte štíty tak, aby byly v ose čtyřhranu a cylindrické vložky nebo dozického klíče.
4. Označte otvory pro šrouby k vyvrtání z obou stran dveří.
5. Následně odstraňte štíty a demontujte vložku i zámek dveří, aby při vrtání nepadaly nečistoty do mechanismu.
6. Vyvrtejte označené otvory u spojovacích šroubů s maticí skrz dveře, u vrutů označte lehce vrtákem body pro tyto vruty.
7. Namontujte zámek a cylindrickou vložku zpět do dveří.
8. Zasuňte čtyřhran do určeného otvoru v zámku dveří (viz. obrázek A) a nasadte štíty proti sobě na cylindrickou vložku, případně dozický klíč.
9. Připevněte štíty příloženým spojovacím materiálem, včetně kliky pokud nejsou součástí štítku a utáhněte. Pokud jsou v klíce zajišťovací šrouby, utáhněte tyto šestihranem (imbusovým klíčem) tak, aby vždy směřovaly do vyfrézované drážky ve čtyřhranu, případně do nejslabší stěny čtyřhranu (viz. obrázek B)
10. Montáž kování je provedena správně, pokud lze lehce pohybovat klikou.

Provedení kliky / koule

Zašroubujte čtyřhran závitem do závitového otvoru koule a dotáhněte. Dále postupujte dle návodu, stejně jako při montáži štítového kování kliky / klika.

Návod k montáži rozetového kování

Provedení kliky / klika

1. Namontujte cylindrickou vložku do již zabudovaného zámku dveří.
2. Zasuňte čtyřhran do určeného otvoru v zámku dveří. Na čtyřhran nasadte kliky včetně rozet (bez vrchních ozdobných krytek), na spodní část zámku dveří nasuňte rozety (bez ozdobných krytek) na cylindrickou vložku/dozický klíč. Rozeta musí být rovně v ose čtyřhranu a cylindrické vložky/dozického klíče.
3. Označte otvory pro šrouby k vyvrtání z obou stran dveří.
4. Sundejte kliky a rozety. Demontujte vložku i zámek dveří, aby při vrtání nepadaly nečistoty do mechanismu zámku.
5. Následně vyvrtejte otvory na vyznačených místech skrz dveře (u spojovacích šroubů s maticí) u vrutů označte lehce vrtákem body pro našroubování vrut
6. Namontujte zámek s cylindrickou vložkou zpět do dveří a vložte čtyřhran (viz. obrázek A)
7. Na čtyřhran nasadte z každé strany kliku včetně rozet (bez ozdobných krytek), spodní rozety (bez ozdobných krytek) nasadte na cylindrickou vložku, případně dozický klíč a zajištěte příloženým spojovacím materiálem. Pozor – kliky nasadte na správnou stranu dveří, aby byla zajištěna jejich funkčnost – levá a pravá.
8. Následně šrouby rozet dotáhněte. Pokud jsou v klíce zajišťovací šrouby, utáhněte je šestihranem (imbusovým klíčem) tak, aby směřovaly vždy do vyfrézované drážky ve čtyřhranu, případně do nejslabší stěny čtyřhranu (viz. obrázek B)
9. Na přišroubované rozety nasadte vrchní ozdobné krytky dle typu
 - a) Se závitem – opatrně našroubujte a dotáhněte
 - b) Se zajišťovacím imbusovým šroubkem – po nasazení opatrně dotáhněte zajišťovací šroubek imbusovým šestihraným klíčem
 - c) Plechové – natlačte na rozety, případně gumovou paličkou opatrně naklepněte
10. Montáž kování je provedena správně pokud lze lehce pohybovat klikou a zamykat.

Provedení kliky / koule

Zašroubujte čtyřhran závitem do závitového otvoru koule a dotáhněte. Dále postupujte dle návodu, stejně jako při montáži kování kliky / klika.

Rada: Pro lepší vlastnosti zámku lze tento ošetřit teflonovým sprejem.

Pro ošetřování klik nepoužívat agresivní čisticí prostředky, pouze vlhký hadřík.

Kování šroubujte vždy ručně šroubovákem s odpovídající špičkou. Pro upevnění kování nepoužívejte vrtačky či aku šroubováky. Při jejich použití hrozí trvalé poškození dveřního kování a spojovacího materiálu.



Návod na montáž štítového kovania

Prevedenie kľučka / kľučka

1. Do už zabudovaného zámku dverí namontujte cylindrickú vložku
2. Zasuňte štvorhran do určeného otvoru v zámku dverí a nasadte štítové kovanie, vrátane kľučky pokiaľ nie sú súčasťou štítu.
3. Vycentrujte štíty tak, aby boli v osi štvorhranu a cylindrické vložky alebo obyčajného kľúče.
4. Označte otvory pre skrutky na vyvrtávanie z oboch strán dverí.
5. Následne odstráňte štíty a demontujte vložku aj zámok dverí, aby pri vŕtaní nepadali nečistoty do mechanizmu.
6. Vyvrtajte označené otvory v spojovacích skrutkách s maticou cez dvere, u vrutov označte ľahko vrtákom body pre tieto skrutky.
7. Namontujte zámok a cylindrickú vložku späť do dverí.
8. Zasuňte štvorhran do určeného otvoru v zámku dverí (viď. obrázok A) a nasadte štíty proti sebe na cylindrickú vložku, prípadne dózický kľúč.
9. Pripevnite štíty priloženým spojovacím materiálom, vrátane kľučky pokiaľ nie sú súčasťou štítu a utiahnite. Ak sú v kľuके zaisťovacie skrutky, utiahnite tieto šesťhranom (imbusovým kľúčom) tak, aby vždy smerovali do vyfrézovanej drážky vo štvorhranu, prípadne do najslabší steny štvorhranu (viď. obrázok B)
10. Montáž kovania je vykonaná správne, ak sa dá ľahko pohybovať kľukou.

Prevedenie kľučka / guľa

Zaskrutkujte štvorhran závitom do závitového otvoru gule a dotiahnite. Ďalej postupujte podľa návodu, rovnako ako pri montáži štítového kovanie kľučka / kľučka.

Návod na montáž rozetového kovania

Prevedenie kľučka / kľučka

1. Namontujte cylindrickú vložku do už zabudovaného zámku dverí.
2. Zasuňte štvorhran do určeného otvoru v zámku dverí. Na štvorhran nasadte kľuky vrátane roziet (bez vrchných ozdobných krytiiek), na spodnú časť zámku dverí nasuňte rozety (bez vrchných ozdobných krytiiek) na cylindrickú vložku / dózický kľúč. Rozeta musí byť rovno v osi štvorhranu a cylindrické vložky / obyčajného kľúče.
3. Označte otvory pre skrutky na vyvrtávanie z oboch strán dverí.
4. Zložte kľučky a rozety. Demontujte vložku aj zámok dverí, aby pri vŕtaní nepadali nečistoty do mechanizmu zámku.
5. Následne vyvrtajte otvory na vyznačených miestach skrz dvere (u spojovacích skrutiek s maticou) u vrutov označte ľahko vrtákom body pre naskrutkovanie skrutiek
6. Namontujte zámok s cylindrickou vložkou späť do dverí a vložte štvorhran (viď. obrázok A)
7. Na štvorhran nasadte z každej strany kľučku vrátane roziet (bez ozdobných krytiiek), spodné rozety (bez ozdobných krytiiek) nasadte na cylindrickú vložku, prípadne dózický kľúč a zaistite priloženým spojovacím materiálom. Pozor - kľučky nasadte na správnu stranu dverí, aby bola zaistená ich funkčnosť - ľavá a pravá.
8. Následne skrutky roziet dotiahnite. Ak sú v kľuके zaisťovacie skrutky, utiahnite je šesťhranom (imbusovým kľúčom) tak, aby smerovali vždy do vyfrézovanej drážky vo štvorhranu, prípadne do najslabší steny štvorhranu (viď. obrázok B)
9. Na priskrutkované rozety nasadte vrchný ozdobné krytiiky podľa typu
 - a) So závitom - opatrne naskrutkujte a dotiahnite
 - b) So zaisťovacím imbusovým skrutkou - po nasadení opatrne dotiahnite zaisťovaciu skrutku
 - c) Plechové - natlačte na rozety, prípadne gumovou paličkou opatrne naklepnite
10. Montáž kovania je vykonaná správne ak možno ľahko pohybovať kľukou a zamykať.

Prevedenie kľučka / guľa

Zaskrutkujte štvorhran závitom do závitového otvoru gule a dotiahnite.

Ďalej postupujte podľa návodu, rovnako ako pri montáži kovanie kľučka / kľučka.

Rada: Pre lepšie vlastnosti zámku možno tento ošetriť teflónovým sprejom.

Na ošetrovanie kľučky nepoužívať agresívne čistiace prostriedky, iba vlhkú handričku!

Kovanie zakrucajte vždy ručne skrutkovačom s odpovedajúcou špičkou. Pre upevnenie kovania nepoužívajte vrtačky či aku šroubovačky. Pri ich použití hrozí trvalé poškodenie dverového kovania a spojovacieho materiálu.

